

真空検缶機

瓶詰商品内部の真空度を測定します



■ 使用方法

- ① テスター先端の細い中空針をゴム部に隠します。
- ② テスター先端をキャップに強く押し付け、細い中空針をキャップに突き刺します。
※正確な真空度が測定できない場合がありますので突き刺す際は素早く行ってください。
- ③ 瓶詰商品内の真空度がゲージにあらわれます。

■ 商品仕様

- ・サイズ 65×37×95mm
- ・真空圧測定範囲 0～－100kPa
- ・重量 110g



池田機械工業株式会社

<http://www.ikedakikai.co.jp>

〒999-3102 山形県上山市新金谷50番2

TEL.023-695-6001 FAX.023-695-6002